MUSICMASTER®

(P/N 11-4500)



Ref	Part Number	Description
1	032177 000	Neck, Rosewood w/hardware
2	035188 000	Rhythm Pick-Up
2	016816 000	Pick-Up Cover
3	013418 000	Pickguard (Black)
3	015578 000	Screw, Pickguard
4	013366 000	Volume Knob
5	013364 000	Tone Knob
6	021956 000	Phone Jack
6	016352 000	Hex Nut, Jack/Control
6	016436 000	Washer, Jack/Control
6	031153 000	Dress Washer, Jack
7	016029 505	Body, White
7	016029 506	Body, Black
8	012344 000	Strap Button
8	016188 000	Screw, Button Strap
9	083675 000	Bone Nut (Neck)
10	010389 000	String Guide (Neck)
11	013189 000	Patent Head (Keys)
11	011357 000	Screws, Patent Head/String Guide
11	013190 000	Bushing, Patent Head

MUSICMASTER®

(BRIDGES AND CONTROLS)



Ref	Part Number	Description
12	035691 090	Bridge Base Plate
13	019315 000	Spring, Length Adj.
14	015743 000	Screw, Length Adj. (Bridge)
15	016071 000	Screw, Height Adj. 3/8"
16	016089 000	Screw, Height Adj. 5/16"
17	013144 000	Bridge Bar
18	013446 000	Tone & Volume Control
19	015552 000	Capacitor (.05 X 50V)

ITEMS NOT REFERENCED

Part Number	Description
012252 000	Nut, Truss Rod
015610 000	Screw, Bridge Plate
015636 000	Screw, Neck Mounting
015800 000	Screw, Pick-Up
019240 000	Spring, Pick-Up
022335 000	Washer, Truss Rod Nut
036541 000	Bridge Assembly



MUSICMASTER®
REPLACEMENT PARTS
PRICE LIST

Part Number	Unit of Measure	Unit Price
010389 000	EA	.50
011357 000	EA	.10
012252 000	EA	1.00
012344 000	EA	.50
013144 000	EA	2.50
013189 000	EA	5.00
013190 000	EA	.50
013364 000	EA	1.50
013366 000	EA	1.50
013418 000	EA	9.50
013446 000	EA	2.50
015552 000	EA	1.00
015578 000	EA	.10
015610 000	EA	.10
015636 000	EA	.10
015743 000	EA	.10
015800 000	EA	.10
016029 505	EA	132.00
016029 506	EA	132.00
016071 000	EA	.10
016089 000	EA	.10
016188 000	EA	.10
016352 000	EA	.10
016436 000	EA	.50
016816 000	EA	1.00
019240 000	EA	.10
019315 000	EA	.50
019455 000	EA	1.20
021956 000	EA	1.50
022335 000	EA	.50
031153 000	EA	.10
032177 000	EA	164.00
035188 000	EA	20.00
035691 000	EA	5.50
036541 000	EA	14.00
083675 000	EA	1.00